

Das Einstellen der Begleithundeleine



Halsweite der Leine

Die passende Halsweite der Leine für Ihren Hund stellen Sie durch Verkürzen/Verlängern an der **Position 1** (siehe Bild) ein.

Schieben Sie die schwarze Sicherungshülse soweit zurück, dass Sie das Seilende frei aus dem Hohlgeflecht herausziehen können. Nun können Sie an beliebiger – eben der passenden – Stelle mit dem Finger eine Öffnung in das Hohlgeflecht erzeugen und das Seilende dort wieder einschieben. Abschliessend schieben Sie die Sicherungshülse wieder bis ganz nach oben.

Eine Verkürzung des Seils führt auf diese Weise zu einer Vergrösserung der Halsweite für den Hund.

Eine Verlängerung des Seils führt auf diese Weise zu einer Verkleinerung der Halsweite für den Hund.

Länge der Leine

Die Leinenlänge verändern Sie durch Verkürzen/Verlängern an der **Position 2** (siehe Bild). Schieben Sie die schwarze Sicherungshülse soweit zurück, dass Sie das Seilende frei aus dem Hohlgeflecht herausziehen können. Nun können Sie an beliebiger – eben der passenden – Stelle mit dem Finger eine Öffnung in das Hohlgeflecht erzeugen und das Seilende dort wieder einschieben. Abschliessend schieben Sie die Sicherungshülse wieder bis ganz nach oben.

Achten Sie darauf, dass Sie beim Einschieben des Seilendes eine genügend grosse Handschlaufe stehen lassen.